Połączenie przełącznika z portem konsoli w przełączniku

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w aplikacji Cisco Packet Tracer. Aby nawiązać połączenie między komputerem a przełącznikiem za pomocą portu konsoli, należy:

- 1. Do projektu dodać Switch 2960 i komputer (laptop).
- 2. Za pomocą kabla konsolowego (kolor turkusowy w Packet Tracer) połącz port konsoli przełącznika (*Console*) z portem COM komputera (*RS 232*).
- 3. Kliknąć w ikonę Laptopa i wybrać zakładkę *Desktop* a następnie *Terminal* (który symuluje pracę programu *Putty* na fizycznym komputerze)(Rys.1.).



Rys.1. Uruchamianie programu Putty na Laptopie

4. Wszystkie ustawienia pozostawiamy bez zmian i klikamy *OK* i jesteśmy w konsoli zarządzania przełącznika. (Rys.2.).

rminal		
armina		х
lodel number	: WS-C2960-2411	
oystem serial number	: FOCIO332IEI	
op Assembly Part Number	: 800-28671-02	
lop Assembly Revision Number	. 102	
TEL Code Number	COMSKOOBBA	
Jardware Board Pewigion Number	. 0x01	
1 26 WS-C2960-24TT	12.2	C2960-
ANBASE-M		
Cisco IOS Software, C2960 Soft 2.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (ware (C2960-LANBASE-M) fcl)	, Version
Copyright (c) 1986-2005 by Cis	co Systems, Inc.	
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 b	y pt_team	
ress RETURN to get started!		
ress RETURN to get started!		

Rys.2. Konsola przełącznika

Trybem domyślnym pracy przełącznika jest tryb EXEC <u>użytkownika</u> – w symbolu zachęty występuje znak "większy niż" (>). Aby przejść do trybu <u>uprzywilejowanego</u> należy użyć polecenia *enable* – znak zachęty zmieni się na "#".

Switch> - tryb użytkownika
Switch# - tryb uprzywilejowany

Jeżeli chcemy wrócić do trybu użytkownika będąc w trybie uprzywilejowanym wpisujemy polecenie **exit**.

Tryb, który pozwala dokonać właściwej konfiguracji przełącznika to <u>tryb konfiguracyjny</u>, uruchamiany poleceniem **conf** t lub **configure terminal**.

Switch(config)#

Zmiana nazwy przełącznika w konsoli (z nazwy "switch" na "przełącznik"):

Switch(config)# hostname przełącznik

Zabezpieczenie przełącznika za pomocą hasła

Hasło podczas logowania do przełącznika:

```
przelacznik1(config)# line console 0
przelacznik1(config)# password cisco
przelacznik1(config)# login
```

line console 0 - numer portu konsolowego przez który dostaliśmy się do konfiguracji urządzenia;
password cisco – wprowadzamy hasło którym jest słowo "cisco";
login – hasło będzie wymagane podczas logowania.

Hasło do trybu uprzywilejowanego:

przelacznik1(config)# enable secret cisco

Zabezpieczyliśmy przełącznik na dwóch poziomach – podczas logowania i w trybie uprzywilejowanym.

Zapisywanie konfiguracji przełącznika: przelacznik1#copy running-config startup-config

Zmiana szybkości i trybu pracy interfejsu

Aby wykonać zmianę prędkości i trybu pracy interfejsu bez autonegocjacji, należy wykonać następujące czynności:

1. W trybie konfiguracji globalnej wybrać interfejs, który będzie konfigurowany, np.:

przelacznik1(config-if)# interface fastethernet 0/1 - interfejs pierwszy

lub grupę interfejsów:

przelacznik1(config)# interface range fastethernet 0/4 - 10 interfejsy od 4 do 10.

- 2. Wpisać polecenie **duplex half**, aby ustawić tryb pracy na "half duplex".
- 3. Wpisać polecenie **speed 10**, aby ustawić prędkość pracy interfejsu na 10 Mb/s.
- 4. Zakończyć konfigurację wpisując end.

Sprawdzić czy działa Rys.3.

🗬 Switch2						_		\times
Physical Config CL	.1 4	Attributes						
GLOBAL	^		Fas	tEthernet0	/1			
Settings	P	Port Status			_			On
Algorithm Settings	В	Bandwidth	O 100 Mbps O 10 Mbps Auto					
SWITCHING	D	Juplex			Half Duplex)uplex	Auto
VLAN Database	5	Access ~	1	VLAN	1			-
INTERFACE	_		1					
FastEthernet0/1	T	Tx Ring Limit		10				
FastEthernet0/2	-							

Jeżeli chcemy przywrócić ustawienia autonegocjacji i automatyczną prędkość, wpisujemy polecenia:

```
przelacznik1(config)# interface fastethernet 0/1
przelacznik1(config-if)# duplex auto
przelacznik1(config)# speed auto
przelacznik1(config)# end
```

Przypisywanie adresu MAC do portu przełącznika (Port Security)

Aby skonfigurować możliwość przyłączenia do portu tylko jednego urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać interfejs, który będziemy konfigurować:

przelacznik1(config)# interface fastethernet 0/1

2. Zmieniamy tryb pracy portu na dostępowy, poleceniem:

przelacznik1(config-if)# switchport mode access

3. Włączyć funkcję bezpieczeństwa portów poleceniem:

przelacznik1(config-if)# switchport port-security

4. Teraz określamy parametry. Podajemy adres MAC urządzenia (w tym przypadku adres MAC pobierany jest automatycznie za pomocą polecenia **sticky**):

przelacznik1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

5. Ustawić maksymalną liczbę adresów MAC do zaakceptowania na 1:

przelacznik1(config-if)# switchport port-security maximum 1

6. Wymuszamy ruch sieciowy (puszczamy pingi), aby przełącznik zapisał sobie adres MAC naszego komputera.

Aby sprawdzić czy adres Mac dla interfejsu 1 został zapisany prawidłowo, wpisujemy komendę (w trybie uprzywilejowanym):

przelacznik1# show port-security interface fastethernet 0/1

Podłączamy inny komputer do interfejsu 1 na przełączniku i sprawdzamy, czy komunikacja jest zablokowana. Aby ponownie podłączyć pierwszy komputer i przywrócić prawidłowe działanie interfejsu, wpinamy komputer dla którego zapisaliśmy adres MAC. Przechodzimy do konfiguracji interfejsu i wydajemy polecenia wyłączenia i włączenia interfejsu:

```
przelacznik1(config)# interface fastethernet 0/1
przelacznik1(config-if)# shutdown
przelacznik1(config-if)# no shutdown
```